

SI SLO

Pomembna varnostna in navodila za ravnanje – reMarkable Paper Pro Marker Plus

 **OPOZORILO:** Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, poškodbe ali okvaro reMarkable tablice ali druge lastnine. Pred uporabo preberite vsa navodila.

3.2.1 Ravnanje z markerjem:

Ravnajte previdno. Med prenašanjem ga hranite priključenega na napravo v ovitku. Marker vsebuje občutljive elektronske komponente, ki se lahko poškodujejo ob padcu, razpokanju, pregretju ali upogibanju.

Ne uporabljajte markerja v dežju ali blizu vode. Če se marker zmoči, ga popolnoma posušite preden ga priključite na napravo. Markerja ne sušite z zunanjimi viri toplote, kot so mikrovalovna pečica ali sušilec za lase.

3.2.2 Čiščenje:

Ne uporabljajte čistil za okna, topil, aerosolov, gospodinjskih čistil, alkohola, amonijaka ali abrazivov, ker lahko trajno poškodujejo marker. Pazite, da vlaga ne prodre v odprtine.

3.2.3 Območje delovanja:

Ne izpostavljajte markerja ekstremni vročini ali mrazu. Namenjen je uporabi pri temperaturah med 0 °C in 35 °C ter shranjevanju med –10 °C in 45 °C.

3.2.4 Popravila:

Ne odpirajte ali popravljajte markerja sami. Obrnite se na podporo uporabnikom.

3.2.5 Baterija:

Baterijo naj popravi ali zamenja le usposobljeno osebje. Obrnite se na podporo.

Opomba: Poškodovane baterije obravnavajte kot nevarne snovi. Ne vračajte markerja, če je baterija napihnjena, pušča ali je poškodovana. Dokumentirajte in pošljite podpori. Odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Ne preluknjajte, ne mečite in ne sežigajte baterije.

3.2.6 Nevarnost zadušitve:

Marker vsebuje majhne dele, hranite jih izven dosega otrok.

3.2.7 Motnje medicinskih naprav:

Marker vsebuje magnete in elektromagnetna polja, ki lahko motijo medicinske pripomočke (npr. srčni spodbujevalniki). Ohranite varno razdaljo in se posvetujte z zdravnikom. Predmeti z magnetnim zapisom (kartice, diski) naj ne bodo blizu markerja.

GB ENG

Important safety & handling information – reMarkable Paper Pro Marker Plus

 **WARNING:** Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the reMarkable tablet or other property. Read all safety information below before use.

3.2.1 Handling:

Handle the marker with care. When transporting, keep it connected to the device in a folio. The marker contains sensitive electronics that can be damaged if dropped, cracked, burnt or bent.

Do not use the marker in rain or near wet locations. If it gets wet, let it dry completely before connecting to the device. Do not dry with external heat sources such as microwave or hairdryer.

3.2.2 Cleaning:

Do not use window cleaners, solvents, aerosols, household cleaners, alcohol, ammonia, or abrasives as they may permanently damage the marker. Avoid moisture entering any openings.

3.2.3 Operating temperature:

Do not expose marker to extreme heat or cold. Designed for use between 0 °C and 35 °C, stored between –10 °C and 45 °C.

3.2.4 Repairing:

Do not open or repair yourself. Contact customer support.

3.2.5 Battery:

Battery repairs or replacements should be done by qualified personnel. Contact support.

Note: Damaged batteries are hazardous. Do not return the marker if battery is swelling, leaking, or suspected damaged. Document with photo or video and share with support. Dispose according to local laws. Do not puncture, drop or incinerate battery.

3.2.6 Choking hazard:

Marker contains small parts. Keep out of reach of children.

3.2.7 Medical device interference:

Contains magnets and electromagnetic emitters that may interfere with pacemakers or defibrillators. Maintain safe distance and consult physician if interference occurs. Magnetic storage items (credit cards, hard drives) should not be near marker.

HR HR

Važne sigurnosne i upute za rukovanje – reMarkable Paper Pro Marker Plus

 **UPOZORENJE:** Nepoštivanje ovih sigurnosnih uputa može uzrokovati požar, električni udar, ozljede ili oštećenje reMarkable tableta ili druge imovine. Prije uporabe pročitajte sve upute.

3.2.1 Rukovanje:

Pažljivo rukujte markerom. Tijekom prijenosa držite ga priključenog na uređaj u futroli. Marker sadrži osjetljive elektroničke komponente koje se mogu oštetiti padom, pucanjem, zagrijavanjem ili savijanjem.

Ne koristite marker na kiši ili blizu vode. Ako se smoči, pustite ga da se potpuno osuši prije povezivanja s uređajem. Ne sušite vanjskim izvorima topline poput mikrovalne ili sušila za kosu.

3.2.2 Čišćenje:

Ne koristite sredstva za čišćenje prozora, otapala, aerosole, kućna sredstva, alkohol, amonijak ili abrazive jer mogu trajno oštetiti uređaj. Pazite da vlaga ne uđe u otvore.

3.2.3 Radna temperatura:

Ne izlažite marker ekstremnim temperaturama. Dizajniran je za rad od 0 °C do 35 °C i skladištenje od –10 °C do 45 °C.

3.2.4 Popravci:

Ne otvarajte i ne popravljajte sami. Kontaktirajte podršku.

3.2.5 Baterija:

Popravak ili zamjena baterije samo kvalificiranom osoblju. Kontaktirajte podršku.

Napomena: Oštećene baterije su opasni materijali. Nemojte vraćati marker ako je baterija natečena, curi ili je oštećena. Dokumentirajte i pošaljite podršci. Odložite po lokalnim zakonima. Ne probijajte, bacajte ili spaljujte bateriju.

3.2.6 Opasnost od gušenja:

Marker sadrži male dijelove. Držite izvan dohvata djece.

3.2.7 Smetnje medicinskih uređaja:

Sadrži magnete i elektromagnetska polja koja mogu smetati medicinskim uređajima poput pacemakera. Održavajte sigurnu udaljenost i konzultirajte liječnika. Predmeti s magnetskim zapisom (kartice, diskovi) ne smiju biti u blizini marker.