

SLO: META QUEST 3 POLNILNA POSTAJA – INFORMACIJE O ZDRAVJU IN VARNOSTI

Da zmanjšate tveganje za poškodbe, nelagodje ali materialno škodo, naj vsak uporabnik naprave Meta Quest – ki vključuje naglavni komplet Meta Quest 3, dovoljene krmilnike, operacijski sistem, aplikacije, dovoljeno polnilno postajo, polnilne baterije krmilnikov, kable, napajalnik in dodatke – skrbno prebere vsa opozorila in navodila pred uporabo. To dokumentacijo shranite za prihodnjo rabo. Funkcije in dodatki Meta Quest se lahko spreminjajo. Za najnovejše informacije obiščite center za varnost Meta Quest na meta.com/quest/safety-center, kjer so opozorila na voljo tudi v drugih jezikih.

Pred uporabo polnilne postaje Meta Quest 3

- Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila za postavitve in uporabo.
- Polnilna postaja vključuje dovoljeno postajo, polnilni kabel in polnilne baterije za krmilnike.
- To ni igrača. Ni priporočljivo za majhne ali mlajše otroke – glejte opozorila Meta Quest 3.
- Uporabljajte izključno priloženo dovoljeno polnilno postajo in kabel. Ne uporabljajte zunanjih baterij, napajalnikov, kablov ali neodobrenih dodatkov.
- Neodobrena strojna in programska oprema ali dodatki lahko povzročijo poškodbe, slabo delovanje, ali škodo, ki je garancija morda ne bo krila.
- Za preverjanje, ali je dodatna oprema dovoljena, obiščite meta.com/help/quest/authorizedparts.

Baterije in polnjenje

Polnilna postaja vključuje litij-ionske baterije za krmilnike. Polnite samo v skladu z navodili. Napačna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje, pregrevanje ali poškodbe. Ne uporabljajte poškodovane postaje ali naprav. Če pride do stika z iztekle tekočino, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

- Ne polnite ali uporabljajte poškodovanih naprav.
- Vgrajenih baterij ne poskušajte odpreti ali zamenjati.
- Ne uporabljajte zunanjih baterij ali napajalnikov.
- Ne zavržite v ogenj ali splošne smeti.
- Izogibajte se drobljenju, upogibanju, pregrevanju, politju tekočin ali padcem.

Električni udar

- Ne spreminjajte nobenih komponent polnilne postaje.
- Ne uporabljajte poškodovanih kablov ali če so vidne žice ali ostanki.
- Ne vstavljajte kovinskih ali tujih predmetov v kontakte.
- Ne izpostavljajte vodi ali tekočinam.
- Uporabljajte izključno priloženi dovoljeni kabel in napajalnik.

Polnilne točke

- Ohranite priključke in kontakte čiste in suhe.
- Redno preverjajte korozijo ali poškodbe.
- Prenehajte z uporabo, če opazite znake poškodb.

Temperatura

- Redno preverjajte temperaturo naprav.
- Nekatere površine so lahko tople – to je normalno.
- Dolgotrajen stik s toplimi površinami lahko povzroči nelagodje ali opekline.
- Če imate težave z zaznavanjem toplote, bodite posebej previdni.

Ravnanje in nega

- Ne uporabljajte poškodovanih naprav.
- Ne odpirajte, drobite ali upogibajte naprav.
- Ne izpostavljajte visoki temperaturi (npr. v avtu, na kuhinjski napravi).
- Ne pokrivajte med uporabo (npr. z odejo ali oblačili).
- Ne izpostavljajte vlagi ali tekočinam.
- Redno preverjajte stanje električnih komponent.
- Ne popravljajte sami – kontaktirajte podporo.
- Ne izpostavljajte vlagi, prahu ali ekstremnim temperaturam.
- Hranite stran od živali.

Čiščenje

- Uporabljajte suho mikrovlakensko krpo.
- Obrišite znoj ali tekočine pred polnjenjem.
- Redno čistite skladno z navodili podpore.
- Napačno čiščenje lahko poškoduje napravo.

English – META QUEST 3 CHARGING DOCK – HEALTH AND SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of injury, discomfort, or property damage, each user of the Meta Quest device—including the Meta Quest 3 headset, authorized controllers, operating system, apps, authorized charging dock, rechargeable controller batteries, cables, power adapter, and accessories—should carefully read all warnings and instructions before use. Keep this documentation for future reference. Features and accessories of Meta Quest may change. For the latest information, visit the Meta Quest Safety Center at meta.com/quest/safety-center, where warnings are also available in other languages.

Before Using the Meta Quest 3 Charging Dock

- Carefully read and follow all setup and operating instructions.
- The charging dock includes the authorized dock, charging cable, and rechargeable controller batteries.
- This is not a toy. Not recommended for small or younger children—see Meta Quest 3 warnings.
- Use only the included authorized charging dock and cable. Do not use external batteries, power supplies, cables, or unauthorized accessories.
- Unauthorized hardware, software, or accessories may cause injury, malfunction, or damage not covered by warranty.
- To check if an accessory is authorized, visit meta.com/help/quest/authorizedparts.

Batteries and Charging

- The charging dock contains lithium-ion controller batteries. Charge only as instructed.
- Improper use may cause fire, explosion, leakage, overheating, or injury.
- Do not use damaged dock or devices. If battery fluid leaks, rinse immediately with water and seek medical help.
- Do not charge or use damaged devices.
- Do not open or replace built-in batteries.
- Do not use external batteries or power sources.
- Do not dispose of in fire or general waste.

Avoid

- Crushing, bending, overheating, liquid exposure, or dropping.

Electric Shock

- Do not modify charging dock components.
- Do not use damaged cables or power adapters.
- Do not insert metal or foreign objects into charging ports.
- Do not expose to water or fluids.
- Use only included authorized cables and power adapter.

Charging Points

- Keep connectors and contacts clean and dry.
- Regularly check for corrosion or damage.
- Stop use if damage is visible.

Temperature

- Check device temperature regularly.
- Some surfaces may feel warm—this is normal.
- Prolonged contact with hot surfaces may cause discomfort or burns.
- Users with reduced heat sensitivity should take extra care.

Handling and Care

- Do not use damaged devices.
- Do not disassemble, crush, or bend devices.
- Avoid high temperatures (e.g., inside a car, near cooking appliances).
- Do not cover devices during use.
- Avoid moisture or liquid exposure.

- Regularly inspect electrical components.
- Do not attempt self-repair; contact support.
- Avoid moisture, dust, extreme temperatures.
- Keep away from pets.

Cleaning

- Use a dry microfiber cloth.
- Wipe sweat or liquids before charging.
- Clean regularly as per support instructions.
- Improper cleaning may damage the device.
-

Croatian – META QUEST 3 POLNILNA POSTAJA – INFORMACIJE O ZDRAVLJU I SIGURNOSTI

Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nelagode ili materijalne štete, svaki korisnik Meta Questa — uključujući Meta Quest 3 headset, ovlaštene kontrolere, operacijski sustav, aplikacije, ovlaštenu polnilnu postaju, punjive baterije kontrolera, kabele, napajanje i dodatke — treba pažljivo pročitati sva upozorenja i upute prije upotrebe. Ovu dokumentaciju sačuvajte za buduću upotrebu. Značajke i dodaci Meta Questa mogu se mijenjati. Za najnovije informacije posjetite Centar za sigurnost Meta Quest na meta.com/quest/safety-center, gdje su upozorenja dostupna i na drugim jezicima.

Prije korištenja Meta Quest 3 polnilne postaje

- Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute za postavljanje i rad.
- Polnilna postaja uključuje ovlaštenu postaju, kabel za punjenje i punjive baterije kontrolera.
- Ovo nije igračka. Ne preporučuje se za malu ili mlađu djecu — pogledajte upozorenja Meta Quest 3.
- Koristite isključivo priloženu ovlaštenu polnilnu postaju i kabel. Ne koristite vanjske baterije, napajanja, kabele ili neovlaštene dodatke.
- Neovlašteni hardver, softver ili dodaci mogu uzrokovati ozljede, kvarove ili štetu koju jamstvo ne pokriva.
- Za provjeru ovlaštenosti dodatka posjetite meta.com/help/quest/authorizedparts.

Baterije i punjenje

- Polnilna postaja sadrži litij-ionske baterije za kontrolere. Punite samo prema uputama.
- Nepravilna upotreba može uzrokovati požar, eksploziju, curenje, pregrijavanje ili ozljede.
- Ne koristite oštećenu postaju ili uređaje. Ako curi tekućina iz baterije, odmah isperite vodom i potražite liječničku pomoć.
- Ne punite ili koristite oštećene uređaje.
- Ne otvarajte niti mijenjajte ugrađene baterije.
- Ne koristite vanjske baterije ili izvore napajanja.
- Ne odbacujte u vatru ili obični otpad.

Izbjegavajte

Drobljenje, savijanje, pregrijavanje, izlaganje tekućinama ili padove.

Električni udar

- Nemojte mijenjati komponente polnilne postaje.
- Ne koristite oštećene kabele ili adaptere.
- Ne umetnite metalne ili strane predmete u priključke.
- Ne izlažite vodi ili tekućinama.
- Koristite samo priložene ovlaštene kabele i adapter.

Točke punjenja

- Držite priključke i kontakte čistima i suhim.
- Redovito provjeravajte koroziju ili oštećenja.
- Prestanite s upotrebom ako je vidljiva šteta.

Temperatura

- Redovito provjeravajte temperaturu uređaja.
- Neki dijelovi mogu biti topli — to je normalno.
- Dugotrajni kontakt s toplim površinama može uzrokovati nelagodu ili opekline.
- Korisnici s smanjenim osjećajem topline trebaju biti oprezni.

Rukovanje i njega

- Ne koristite oštećene uređaje.
- Ne rastavljajte, drobite ili savijajte uređaje.
- Izbjegavajte visoke temperature (npr. u autu, blizu kuhinjskih uređaja).
- Ne pokrivajte uređaje tijekom upotrebe.
- Izbjegavajte vlagu ili izlaganje tekućinama.
- Redovito provjeravajte električne komponente.
- Ne popravljajte sami — kontaktirajte podršku.
- Izbjegavajte vlagu, prašinu i ekstremne temperature.
- Držite izvan dohvata kućnih ljubimaca.

Čišćenje

- Koristite suhu mikrovlaknastu krpu.
- Obrišite znoj ili tekućine prije punjenja.
- Redovito čistite prema uputama podrške.
- Nepravilno čišćenje može oštetiti uređaj