

⚠ Important Safety Guidelines – Moza R16-R21 Wheelbase (EN)

Warning – Electrical shock - DANGER!

- Do not throw it into a fire and do not expose it to high temperatures! Never dismantle the product.
- Do not use another power supply cable, other than the one provided with your racing wheel.
- Do not use the power supply cable if it or its connectors are damaged, split, broken, or show signs of wear.
- Ensure the power supply cable is securely connected to the power socket and the racing wheel's base.
- Do not dismantle the racing wheel; repairs must be done by the manufacturer, authorized representative, or qualified technician.
- Keep the product dry and do not expose it to dust or direct sunlight.
- Do not pull or twist connectors and cables.
- Do not pour any liquid on the product or its connectors.
- Do not short-circuit the product.
- Use only gear/attachment/accessories specified by the manufacturer.
- If abnormal sounds, heat, or odors occur, stop using immediately, unplug power, and disconnect cables.
- Unplug the power supply if not used for an extended period.
- Power socket must be near the equipment and easily accessible.


Warning – Injuries due to Force Feedback and repeated movements:

- Avoid lengthy gaming sessions.
- Take 15-minute breaks every hour.
- If you feel fatigue or pain (eyes, head, hands, wrists, arms, feet, legs), stop and rest.
- Consult a doctor if symptoms persist.
- Keep out of children's reach.
- Always keep both hands on the wheel during play; never let go completely.
- Do not place hands/fingers under or near pedals during gameplay or calibration.
- Ensure the wheel base is properly secured.
- Wearing racing gloves is recommended to protect hands and wheel grip.

Precautions:

- Do not expose to rain or humidity to avoid fire/electric shock.
- Do not use in direct sunlight.
- Recommended indoor temperature: 15°C ~ 35°C.

- Recommended single operation time: max 1 hour; take 20-minute breaks if exceeded.
- Do not use more than 2 hours per day to avoid health risks.
- Not suitable for children under 16; small parts pose choking hazard.
- Children under 16 must be supervised by parents.
- Do not dismantle yourself; this voids warranty.
- Use only the factory-supplied power supply.
- Repairs only at authorized centers.
- No non-standard power supplies, even if voltages match.
- Do not expose to heat sources.
- Unplug if unused for a long time.
- Stop use immediately if abnormalities appear and contact MOZA or authorized service.
- Follow MOZA official channels for updates.
- Product intended for simulated driving; distinguish simulations from reality and drive safely.
- Do not place fingers behind the quick release when locking.

 Pomembna varnostna navodila – Moza R16-R21 Wheelbase (SLO)

Opozorilo – Električni udar - NEVARNOST!

- Ne mečite izdelka v ogenj in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam! Naprave nikoli ne razstavljajte.
- Uporabljajte samo priložen napajalni kabel.
- Ne uporabljajte kabla, če je poškodovan, razcepljen, zlomljen ali obrabljen.
- Preverite, da je kabel pravilno priključen v električno vtičnico in na osnovo volana.
- Naprave ne razstavljajte, popravila izvajajo proizvajalec, pooblaščen zastopnik ali usposobljen serviser.
- Shranjujte napravo na suhem mestu, brez prahu in neposredne sončne svetlobe.
- Ne vlecite in ne zvijajte kablskih priključkov.
- Ne polivajte naprave ali priključkov z tekočinami.
- Ne kratkocirkuirajte naprave.
- Uporabljajte samo pripomočke in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Če naprava deluje nenavadno (zvoki, toplota, vonj), takoj prenehajte z uporabo, izključite napajanje in odklopite kable.
- Če napravo dlje časa ne uporabljate, izključite napajanje.

- Vtičnica mora biti blizu naprave in lahko dostopna.

Opozorilo – poškodbe zaradi Force Feedbacka in ponavljajočih gibov:

- Izogibajte se dolgim igralnim seansam.
- Vsako uro si vzemite 15-minutne odmore.
- Če občutite utrujenost ali bolečine (oči, glava, roke, zapestja, noge), prenehajte in počivajte.
- Če simptomi vztrajajo, obiščite zdravnika.
- Hranite izven dosega otrok.
- Med igro imejte obe roki na volanu in jih ne spuščajte.
- Ne polagajte rok ali prstov pod ali blizu pedal med igro ali kalibracijo.
- Preverite, da je osnova volana dobro pritrjena.
- Priporočamo uporabo dirkaških rokavic za zaščito rok in volanskega obroča.

Varnostna opozorila:

- Ne izpostavljajte naprave dežju ali vlagi, da preprečite požar/električni udar.
- Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.
- Priporočena temperatura prostora: 15°C ~ 35°C.
- Priporočeni čas uporabe je največ 1 ura, nato 20 minut odmora.
- Ne uporabljajte več kot 2 uri dnevno zaradi tveganja za zdravje.
- Ni primerno za otroke mlajše od 16 let – majhni deli lahko povzročijo zadušitev.
- Otroci pod 16 let morajo biti pod nadzorom staršev.
- Naprave ne razstavljajte sami, izgubljate garancijo.
- Uporabljajte le tovarniško priložen napajalnik.
- Popravila samo pri pooblaščenih servisih.
- Prepovedana uporaba nestandardnih napajalnikov, tudi če se tehnične vrednosti ujemajo.
- Ne izpostavljajte toploti.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo izključite.
- Ob nepravilnostih takoj prenehajte z uporabo in kontaktirajte MOZA ali pooblaščen servis.
- Spremljajte MOZA uradne kanale za posodobitve.
- Izdelek je namenjen simulacijam vožnje; razlikujte med simulacijo in resničnostjo ter vozite varno.
- Ne postavljajte prstov za hitrim sprostilcem pri zaklepanju.

⚠ Važna sigurnosna uputstva – Moza R16-R21 Wheelbase (HR)

Upozorenje – Električni udar - OPASNOST!

- Ne bacajte uređaj u vatru i ne izlažite ga visokim temperaturama! Nikada nemojte rastavljati proizvod.
- Koristite samo priloženi kabel za napajanje.
- Ne koristite kabel ako je oštećen, prekinut ili pokazuje znakove habanja.
- Provjerite da je kabel sigurno priključen u utičnicu i na bazu upravljača.
- Ne rastavljajte upravljač; popravke smiju obavljati samo proizvođač, ovlašteni predstavnik ili kvalificirani tehničar.
- Čuvajte proizvod na suhom, bez prašine i direktne sunčeve svjetlosti.
- Nemojte vući ili uvrtati kabele i konektore.
- Ne izlijevajte tekućinu na proizvod ili njegove konektore.
- Ne kratko spojite proizvod.
- Koristite samo dijelove/pribor koje preporučuje proizvođač.
- Ako uređaj radi neuobičajeno (zvuči, grije ili se osjeti miris), odmah prestanite koristiti, iskopčajte kabel i odspojite ostale kabele.
- Iskopčajte uređaj ako se neće koristiti duže vrijeme.
- Utičnica treba biti blizu i lako dostupna.

Upozorenje – ozljede od Force Feedbacka i ponavljajućih pokreta:

- Izbjegavajte duge sesije igranja.
- Pravite pauze od 15 minuta svakih sat vremena.
- Ako osjetite umor ili bol (oči, glava, ruke, zglobovi, noge), prestanite i odmorite.
- Ako simptomi potraju, obratite se liječniku.
- Držite izvan dohvata djece.
- Tijekom igre uvijek držite obje ruke na upravljaču i nemojte ih potpuno puštati.
- Nemojte stavljati ruke/prste ispod ili blizu papučica tijekom igre ili kalibracije.
- Provjerite da je baza upravljača pravilno učvršćena.
- Preporučujemo nošenje rukavica za zaštitu ruku i upravljača.

Sigurnosne mjere:

- Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi kako biste izbjegli požar ili električni udar.
- Ne koristite na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Preporučena sobna temperatura: 15

